



Схема подключения извещателя теплового ИП101 Азимут.

Подключение без учета полярности.

Rt – Резистор для задания температуры срабатывания;

Rок - окончный резистор контроля целостности шлейфа.