



Схема подключения извещателя теплового ИП101 Азимут МК.

Подключение без учета полярности.

Rt – Резистор для задания температуры срабатывания;

Rок - оконечный резистор контроля целостности шлейфа.