

Схема подключения светильников Зенит МК-20-12/24 с питанием постоянным током.




Схема подключения светильников Зенит МК-20-220 с питанием переменным током 176В-264В, 50-60Гц.