

















Элементы управления и индикации

Таблица 1

Конструкция	Обозначение	Описание	Цвет	механизм и схемы контактов
	K10	Кнопка без фиксации	красный (-К) зеленый (-З) желтый (-Ж) черный (-Ч)	
	K11	Кнопка с фиксацией		
	K20	Кнопка «гриб» 40мм без фиксации		
	K21	Кнопка «гриб» 40мм с фиксацией		
	K31	Кнопка «гриб» 40мм с фиксацией, разблокировка поворотом		красный
	P20	 Переключатель на 2-а положения с фиксацией	черный	
	P21	 Переключатель на 2-а положения, положение I без фиксации		
	P30	 Переключатель на 3-и положения с фиксацией		
	P31	 Переключатель на 3-и положения, положение I без фиксации		
	P32	 Переключатель на 3-и положения, возврат из положений I и II		
	L220	Индикатор светодиодный, переменное или постоянное напряжение 220В	красный (-К) зеленый (-З) желтый (-Ж)	
	L24	Индикатор светодиодный, переменное или постоянное напряжение 24В		