

Схема подключения автономного светового табло Сфера МК Р компл.1.
Перемычку АБ устанавливать перед вводом в эксплуатацию.




Схема подключения автономного светового табло Сфера МК Р компл.2.
Перемычку АБ устанавливать перед вводом в эксплуатацию.